

## Bijlage handleiding CRC200+, gebruik van password

### Instellen gebruik password

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Scroll met toets **0** door het menu naar submenu Installer
- Druk op toets **←**, in het scherm komt de tekst Config te staan
- Druk op toets **←**
- Druk herhaaldelijk op toets **←** tot de optie Password Off
- Druk op toets **0**, de tekst verandert nu in Password On
- Druk op toets **←**
- In het scherm staat nu Password?, toets het gewenste 4-cijferige password in
- Druk op toets **←**
- Druk 3x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm

Wanneer het gebruik van Password is ingeschakeld dient het password ingegeven te worden voordat het menu geopend kan worden.

***Bewaar uw password goed, noteer deze op een veilige locatie, wanneer het password vergeten is dient er op de centrale een hardwarematige reset te worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact met ons op***

### uitschakelen gebruik password

- Druk op toets **P** gevolgd door het Password, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Scroll met toets **0** door het menu naar submenu Installer
- Druk op toets **←**, in het scherm komt de tekst Config te staan
- Druk op toets **←**
- Druk herhaaldelijk op toets **←** tot de optie Password On
- Druk op toets **0**, de tekst verandert nu in Password Off
- Druk op toets **←**
- Druk 3x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm

Het password is nu niet meer benodigd om in het menu te komen.