



## **Programmeren van tijdelijke ledenpas KNLTB**

### **Programmeren van tijdelijke ledenpas KNLTB, wanneer gelezen wordt op verenigingsnummer**

- Toets uw 6-cijferige programmeer code in, de rode, gele en groene LED lichten op.
- Toets #01
- Toets het kaartnummer 00099999 in
- Toets #
- Toets \* de RC426-23 is weer uit de programmeerstand.

### **Programmeren van tijdelijke ledenpas KNLTB, wanneer gelezen wordt op bondsnummer**

- Toets uw 6-cijferige programmeer code in, de rode, gele en groene LED lichten op.
- Toets #01
- Toets het kaartnummer 99999999 in
- Toets #
- Toets \* de RC426-23 is weer uit de programmeerstand.

### **Programmeren van tijdelijke ledenpas KNLTB, wanneer gelezen wordt op verenigingsnummer en jaartal.**

#### **STAP 1:**

##### **INITIALISATIE EN GEHEUGEN RESET.**

- Druk op RST – knop links de printplaat, de rode LED licht op.
- Toets “199205” (Nederland)
- Toets # U hoort 6 piepjes

Het geheugen is nu gewist.

#### **STAP 2:**

##### **PROGRAMMEREN VAN DE PROGRAMMEER CODE.**

- Druk op de RST – knop links op de printplaat, de rode LED licht op.
- Toets een 6-cijferige code in (zelf te bepalen) bijv. 123456
- Toets op #, de programmeer code is nu ingesteld.

Let op de codes 000000 en 199200 t/m 199299 kunt u niet gebruiken als programmeer code.

De ingestelde code moet u altijd gebruiken als u kaarten wilt programmeren of wissen, of als u bepaalde instellingen wilt wijzigen.



**STAP 3:**

Wanneer de centrale het verenigingsnummer moet lezen dient het volgende te worden uitgevoerd:

- Toets uw 6-cijferige programmeer code in, de rode, gele en groene LED lichten op.
- Toets #39 01
- Toets 09 05 (Hierdoor wordt het verenigingsnummer van de magneetstrip gelezen)
- Toets #
- Toets \* de RC426-23 is weer uit de programmeerstand.

**STAP 4:**

Programmeren van de passen indien gebruik wordt gemaakt van het verenigingsnummer:

- Toets uw 6-cijferige programmeer code in, de rode, gele en groene LED lichten op.
- Toets #01
- Toets het kaartnummer 00099999 in
- Toets het 5 cijferige verenigingsnummer in voorafgaand met 3 nullen (bijv. 00012345)
- Toets #
- Toets \* de RC426-23 is weer uit de programmeerstand.

**HS-PAS** i.o.  
***Parking Access Security***

Ambachtstraat 14  
4261 TJ Wijk en Aalburg

Tel nr. +31 (0)416 - 820300  
Fax nr. +31 (0)416 - 820301

[www.hs-pas.nl](http://www.hs-pas.nl)  
[info@hs-pas.nl](mailto:info@hs-pas.nl)